



Braséro SCILLA

SCILLA M Black	7 kg	Ø44 x 54 cm
SCILLA L Black	8,8 kg	Ø51 x 63 cm
SCILLA M Corten	7 kg	Ø44x 54 cm
SCILLA L Corten	8,8 kg	Ø51 x 63 cm

Ces instructions font partie de cet appareil. Assurez-vous de les lire avant utilisation et conservez-les pour référence ultérieure. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou contractuelles.

Produced in Poland

Consignes d'entretien et d'utilisation en toute sécurité

INFORMATION DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS:

- Cet appareil deviendra très chaud lors de l'utilisation, ne le déplacez pas pendant le fonctionnement.
- Utilisez toujours des gants résistant à la chaleur lorsque vous ajoutez du carburant ou lorsque vous utilisez un outil de sécurité (s'il est fourni).
- N'utilisez pas cet appareil dans un espace confiné et / ou habitable, par ex. maisons, tentes, caravanes, camping-cars ou bateaux. Danger de mort par empoisonnement au monoxyde de carbone.
- Éloignez les enfants et les animaux domestiques.
- N'utilisez pas cet appareil comme appareil de chauffage.

RISQUE D'INCENDIE:

- Cet appareil doit être installé sur une surface à niveau et sécurisée avant utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil sur une terrasse en bois ou toute autre surface inflammable telle que de l'herbe sèche, des copeaux de bois, feuilles ou écorce décorative, etc.
- N'utilisez pas cet appareil sur du gazon artificiel ou d'autres surfaces qui ne résistent pas à la chaleur.
- Des braises chaudes peuvent être émises pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que cet appareil est placé à au moins 2 mètres de tout matériau inflammable et qu'il a un dégagement de 2 mètres de tout élément environnant

SOINS ET UTILISATION

- Lorsque vous soulevez ou déplacez cet appareil, ne le traînez jamais ; demander de l'aide si nécessaire.
- Comme cet appareil a des composants en acier et / ou en fonte, la surface vieillira et se développera de la rouille au fil du temps une fois qu'il est exposé aux éléments météorologiques naturels. Ceci est à prévoir et ne constitue pas un défaut de l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'inspecter cet appareil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de fatigue et tout dommage.

Assurez-vous de remplacer tout appareil qui a atteint la fin de sa vie naturelle.

- Si cet appareil est laissé à l'extérieur, vous devez utiliser un couvercle approprié une fois qu'il est complètement refroidi.
- Cet appareil pourrait marquer ou tacher une terrasse ; protéger celle-ci grâce à une base faite de briques ou tout autre élément résistant à la chaleur.

TYPES ET NIVEAUX DE CARBURANT SOLIDE

- Ne brûlez pas de charbon dans cet appareil.
- Ne pas surcharger de carburant : deux ou trois bûches sont recommandées (800 g à 1,6 kg);
- La quantité de carburant recommandée ne doit pas être dépassée de 50%.

ÉCLAIRAGE, RAVITAILLEMENT ET EXTINCTION

- ATTENTION ! N'utilisez pas de spiritueux ou d'essence pour allumer ou rallumer ! Utilisez uniquement des allumes barbecues conformes à la norme EN 1860-3.
- Préparez une pile de papier journal froissé et placez-la dans le compartiment à feu.
- Ajoutez du petit bois sec.
- Ajoutez la moitié du carburant en laissant un accès pour allumer le papier.
- Pour allumer le papier, utilisez des allumettes de sécurité longues ou un briquet à longue portée.
- Une fois que le feu est établi, ajoutez le carburant restant.
- Toujours utiliser des gants résistant à la chaleur lors de l'ajout de carburant.
- Ne laissez pas tomber et ne jetez pas de carburant dans l'appareil car cela pourrait provoquer des fissures / fissures dans l'appareil.
- Pour éteindre le feu après utilisation : arrêtez d'ajouter du carburant et laissez le feu s'éteindre; ou bien le saupoudrer de sable. Ne pas utiliser de l'eau car cela pourrait endommager l'appareil et créerait également un excès de particules de cendre.

